

Gäller samtliga Presto brandposter

Presto brandpost typ 1

- Kontrollera att brandposten ej har utsatts för åverkan eller på annat sätt skadats.
- Drag ut hela slangen, kontrollera att rullen går lagom trögt. (250 -300N) Justera med muttern på bromshjulet. Undersök om bromshjulet är slitet eller har torrsprickor. Vid behov byt ut. Art.nr 101091
- Syna slangen vid upprullningen . Det får ej finnas skador eller veck på slangen.
- Kontrollera att strålröret går att öppna och stänga.
- Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall slangen tryck-avlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.
- Om läckage i navet upptäckts skall o-rings tätningar bytas. (reservdelsnr 101130) Slangrullen delas genom att den stora muttern på navet lossas. Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas. Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Muttern funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.
- Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall Presto specialtillverkad slang respektive strålrör användas som utbyte.
- Tydligt läsbar skylt skall finnas vid brandposten.

Årlig kontroll och underhåll enl. EN-671-3. Arbetsbeskrivning och erforderligt materiel kan beställas från Presto Brandsäkerhet AB

Presto brandpost typ 3 & 4

Slangrullen kontrolleras enligt typ 1 samt:

- Kontrollera att eventuellt plastglas över lås är intakt.
- Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.
- Skyltarna i och utanpå skåpet skall vara fullt läsbara

